


Thank you for purchasing our Studio Designs, Inc.
Gracias por comprar nuestro mueble Studio Designs, Inc.
Merci d'avoir acheté un meuble Studio Designs, Inc.

FUTURA CRAFT STATION

#10039 Matte Ivory/Sea Green Glass • Marfil Mate/Vidrio Verde Azulado • Ivoire Mat/Verre Vert Bleuâtre
#10040 Sage/Clear Glass • Salvia/Vidrio Transparente • Sauge/Verre Transparent



Office: 562.942.0492
Product Support Line: 866.942.0492
www.studiodesigns.com

Rev. 2.9.2023

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES PARA ARMAR | DIRECTIVES DE MONTAGE

Carefully unpack and identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface. Do not use power tools to assemble. A Phillips screwdriver may be required for assembly. If you require any assistance with assembly, parts, or information on other products, please visit our website: www.studiodesigns.com or call us. Check screws, nuts and bolts periodically (or every 6 months). Tighten if necessary. Help us improve our products by filling out our Customer Response Card at www.studiodesigns.com/crc.



WARNING: Weight limit: **25 lbs.**

Do not exceed this limit! Please use care and good judgement when using your furniture.

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Un destornillador Phillips puede ser necesario para ensamblar. Si necesita ayuda con el armado, partes o información sobre otros productos, visite por favor nuestra página en el internet: www.studiodesigns.com o por favor llámenos. Revise los tornillos, tuercas y los pernos periódicamente (o cada 6 meses). Apriételos si es necesario. Ayúdenos a mejorar nuestros productos sometiendo nuestro formulario: www.studiodesigns.com/crc.



AVISO: Límite de peso: **11,34 kgs.**

¡No exceda este límite! Use por favor cuidado y buen juicio al usar su mueble.

Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Une tournevis Phillips peut être nécessaire pour l'assemblage. Si vous avez besoin d'aide concernant l'assemblage ou les pièces, ainsi que des informations sur d'autres produits, visitez-nous au: www.studiodesigns.com où nous appeller. Révissez les vis, écrous et des boulons périodiquement (ou chaque 6 mois). Serrez s'il est nécessaire. Aidez-nous à améliorer nos produits en soumettant un formulaire : www.studiodesigns.com/crc.



ATTENTION : Limite de poids : **11,34 kgs.**


Ne dépassez pas cette limite! Précaution et bon sens sont de rigueur lorsque vous utilisez vos meubles.

1. Left Leg

Pata Izquierda

Jambe Gauche

1




2. Right Leg

Para Derecha

Jambe Droite

1




3. Top Frame

Marco Superior

Cadre Supérieure

1




4. Center Support Bar

Barra de Soporte Central

Barre de Soutien Centrale

1



5. Front Support Bar

Barra de Soporte Delantera

Barre de Soutien Avant

1




6. Rear Support Bar

Barra de Soporte Trasera

Barre de Soutien Arrière

1




7. Rear Stabilizer
Estabilizador Trasero
Stabilisateur Arrière




8. Pencil Drawer
Gaveta para Lápiz
Tiroir pour Crayons




9. Support Panel
Panel de Soporte
Panneau de Support




10. Pencil Ledge
Borde para Lápiz
Bord de Crayon



11. Drawer Support Bar
Barra de Soporte para Gaveta
Barre de Support pour Tiroir



12. Post
Poste
Poteau















13. Plastic Bracket
Soporte de Plástico
Support en Plastique












14. Glass Top
Mesa de Vidrio
Table en Verre



15. Angle Adjustment Bracket Soporte de Ajuste del Ángulo Support d'ajustement d'angle	1	
16. Drawer Top Armazón de Cajón Superior Cadre du Tiroir Supérieure	1	
17. Drawer Middle Armazón de Cajón Central Cadre du Tiroir Centrale	1	
18. Drawer Cajón Tiroir	3	
19. Drawer Bottom Armazón de Cajón Inferior Cadre du Tiroir Inférieure	1	
20. Art Tray Bandeja de Arte Plateau d'artistes	2	
21. Partitioned Tray Bandeja Dividida Plateau à Compartiments	2	

22. Left Slider Deslizador Izquierdo Coulisse à Bille Gauche	1	
23. Right Slider Deslizador Derecho Coulisse à Bille Droite	1	
24. Allen Bolt - 1/4" x 1/2" Perno Allen - 6mm x 13mm Boulon Allen - 6mm x 13mm	17	
25. Allen Bolt - 1/4" x 5/16" Perno Allen - 6mm x 8mm Boulon Allen - 6mm x 8mm	4	
26. Connector Bolt - 1-3/8" Perno de Conexión - 35mm Boulon pour Connexion - 35mm	4	
27. Phillips Bolt - 3/16" x 1/2" Perno de Cruz - 5mm x 13mm Boulon Cruciforme - 5mm x 13mm	16	
28. Phillips Screw - 1/2" Tornillo de Cruz - 13mm Vis Cruciforme - 13mm	4	
29. Lock Nut - 3/16" Tuerca de Presión - 5mm Écrou Anti-desserrage - 5mm	4	
30. Acorn Nut - 1/4" Tuerca Ciega - 6mm Écrou Borgne - 6mm	1	

31. Phillips Bolt - 3/16" x 1/4" Perno de Cruz - 5mm x 6mm Boulon Cruciforme - 5mm x 6mm	8	
32. Allen Bolt - 1/4" x 5/8" Perno Allen - 6mm x 15mm Boulon Allen - 6mm x 15mm	2	
33. Allen Wrench Llave Allen Clé Allen	1	
34. Hex Wrench - 1/4" Llave Hexagonal - 6mm Clé Hexagonale - 6mm	1	
35. Hex Wrench - 3/16" Llave Hexagonal - 5mm Clé Hexagonale - 5mm	1	
36. Flannel Pad Almohadilla de Franela Coussinet en Flanelle	2	
37. Floor Leveler Nivelador de Piso Niveleur de Plancher	4	
38. Nut - 3/16" Tuerca - 5mm Écrou - 5mm	2	
39. Spring Washer Arandela de Presión Rondelle Élastique	2	



Follow steps to assemble as shown.

Siga pasos para ensamblar como se muestra.

Suivez les étapes pour assembler comme indiqué.

For right side drawers, follow steps 1-4, then 5R-8R.


Para ensamblar con gavetas derechas, siga pasos 1-4, luego 5R-8R.

Pour assembler avec tiroirs droits, suivez les étapes 1-4, puis 5R-8R.

Arrows show the hole position.

Flechas indican posición de agujeros.

Flèches indiquent la position des trous.



Make sure two Allen Bolts (24) on Bar (5) are very tight.

Asegúrese que dos Pernos Allen (24) en la Barra (5) queden muy apretados.


Assurez-vous que deux Boulons Allen (24) dans la Barre (5) sont très serré.

2

Connect both Stabilizers (7) at center, then attach to legs.

Conecte ambos Estabilizadores (7) en el centro, y luego fije a las patas.


Connecter les deux Stabilisateurs (7) au centre, puis attacher aux jambes.




Leave Bolts (27) on Brackets (13) slightly loose.

Deje Pernos (27) en Soportes (13) ligeramente sueltos.

Laissez Boulons (27) sur Supports (13) un peu lâche.






5

For right drawer assembly, skip steps 5-8, and continue with step 5R.

Para ensamblaje con gavetas derechas, omite el paso 5-8, y continúe con paso 5R.

Pour l'assemblage avec tiroirs droits, sautez l'étape 5-8, et continuer à l'étape 5R.



Install (26) short side up and make sure it's tight, then install (12), then install (11).

Instale (26) lado corto hacia arriba y asegure que quede apretado, luego instale (12), luego instale (11).


Installer (26) côté court vers le haut et assurez-vous qu'il est très serré, puis installer (12), puis installer (11).



Caution:
Use two people.

Precaución:
Use dos personas.

Précaution:
Utilisez deux personnes.



Attach rear Bolt (31) using hole indicated, then close Slider and install second Bolt through tab opening.


Fije el Perno (31) trasero usando el agujero indicado, luego cierre el Deslizador y fije el segundo Perno a través de la apertura.

Fixer le Boulon (31) à l'arrière utilisant le trou indiqué, puis fermer le Coulisse à Bille et installer deuxième Boulon à travers l'ouverture.

Attach Left Slider (22) to Support Panel (9), then attach Support Panel (9) to bars.

Fije Deslizador Izquierdo (22) al Panel de Soporte (9), luego fije el Panel de Soporte (9) a las barras.

Fixer Coulisse Gauche (22) au Panneau de Support (9), puis fixer Panneau de Support (9) aux barres.



Attach Bolt **31** using hole indicated, then close Slider and install second Bolt through tab opening.


Fije el Perno **31** usando el agujero indicado, luego cierre el Deslizador y fije el segundo Perno a través de la apertura.

Fixer le Boulon **31** utilisant le trou indiqué, puis fermer le Coulisse à Bille et installer deuxième Boulon à travers l'ouverture.

Install Glass Top (14), then Drawer (8).

Instale la Mesa de Vidrio (14), luego Gaveta (8).


Installer la Table en Verre (14), puis Tiroir (8).



Install Trays, then tighten Bolts from step 3.

Instale Bandejas, luego apriete Pernos de paso 3.

Installer Plateaux, puis serrer Boulons de l'étape 3.




5R

REVERSE DRAWER / GAVETA INVERSA / TIROIR INVERSE

Install (26) short side up and make sure it's tight, then install (12), then install (11).

Instale (26) lado corto hacia arriba y asegure que quede apretado, luego instale (12), luego instale (11).


Installer (26) côté court vers le haut et assurez-vous qu'il est très serré, puis installer (12), puis installer (11).



Caution:
Use two people.

Precaución:
Use dos personas.

Précaution:
Utilisez deux personnes.



Attach rear Bolt (31) using hole indicated, then close Slider and install second Bolt through tab opening.

Fije el Perno (31) trasero usando el agujero indicado, luego cierre el Deslizador y fije el segundo Perno a través de la apertura.

Fixer le Boulon (31) à l'arrière utilisant le trou indiqué, puis fermer le Coulisser à Bille et installer deuxième Boulon à travers l'ouverture.


6R

REVERSE DRAWER / GAVETA INVERSA / TIROIR INVERSE

Attach Right Slider (23) to Support Panel (9), then attach Support Panel (9) to bars.

Fije Deslizador Derecho (23) al Panel de Soporte (9), luego fije el Panel de Soporte (9) a las barras.

Fixer Coulisse Droite (23) au Panneau de Support (9), puis fixer Panneau de Support (9) aux barres.



Attach Bolt **31** using hole indicated, then close Slider and install second Bolt through tab opening.

Fije el Perno **31** usando el agujero indicado, luego cierre el Deslizador y fije el segundo Perno a través de la apertura.

Fixer le Boulon **31** utilisant le trou indiqué, puis fermer le Coulisse à Bille et installer deuxième Boulon à travers l'ouverture.


7R

REVERSE DRAWER / GAVETA INVERSA / TIROIR INVERSE

Install Glass Top (14), then Drawer (8).

Instale la Mesa de Vidrio (14), luego Gaveta (8).

Installer la Table en Verre (14), puis Tiroir (8).



8R

REVERSE DRAWER / GAVETA INVERSA / TIROIR INVERSE

Install Trays, then tighten Bolts from step 3.


Instale Bandejas, luego apriete Pernos de paso 3.

Installer Plateaux, puis serrer Boulons de l'étape 3.

Assemble frame (16, 17, 19), secure with Screws (28), then install 3 Drawers (18).

Ensamble el marco (16, 17, 19), asegure con Tornillos (28), luego instale 3 Cajones (18).

Assembler le cadre (16, 17, 19), fixer avec Vis (28), puis installer 3 Tiroirs (18).



Leave Bolts (27)
slightly loose.

Deje Pernos (27)
ligeramente sueltos.

Laissez Boulons (27)
un peu lâche.

LIMITED WARRANTY | GARANTÍA LIMITADA | GARANTIE LIMITÉE

Studio Designs (the “Company”) warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective product or parts for a period of ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the original purchaser. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. The Company’s obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is original purchaser’s sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the Company’s installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The Company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Call or email the Company for the procedure to follow when making warranty claims. Be prepared to explain the defect, provide your name, address, phone number, model number and purchase receipt information (date of purchase and retailer). If you require assistance with assembly or parts, visit www.studiodesigns.com or call 866-942-0492.

We appreciate your feedback and invite you to visit www.studiodesigns.com/crc to complete our Customer Response Card.

Studio Designs (la “Empresa”) garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales utilizados bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. La Empresa reparará o reemplazará, como una opción, sin cargo alguno únicamente al comprador original, el producto o las partes defectuosas por un período de diez (10) años (o treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras éste siga siendo propiedad del comprador original. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si éstas se encuentran disponibles. Los artículos que estén discontinuados podrían no estar disponibles. La obligación de la Empresa bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe en ésta. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el comprador, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la Empresa, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. Llame o envíe un correo electrónico a la Empresa para el procedimiento que usted debe seguir al hacer reclamaciones de garantía. Esté preparado para explicar el defecto, proporcione su nombre, dirección, número de teléfono, número de modelo e información en su recibo de compra (fecha y lugar de compra). Si necesita ayuda para ensamblar o con las piezas, visite www.studiodesigns.com o llame al 866-942-0492.

Agradecemos sus comentarios y le invitamos a visitar www.studiodesigns.com/crc para que nos envíe nuestro formulario.

Studio Designs (la « Compagnie ») garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s’il est utilisé à la maison et dans des conditions d’exploitation normales, tel que décrit à la présente. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour l’acheteur original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d’achat et pendant que l’acheteur original est propriétaire du produit. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d’achat, comme l’illustre le reçu de vente original. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. En vertu de cette garantie, l’obligation de la Compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d’être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de l’acheteur original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s’applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l’utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d’installation, d’entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicite, y compris sans toutefois s’y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La Compagnie n’est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Certains états ou provinces interdisent l’exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s’appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre. Appelez ou envoyez un courriel à la Compagnie pour la procédure que vous devez suivre lors de la réclamation de garantie. Préparez-vous à expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse, et numéro de téléphone, numéro de modèle et votre facture d’achat (date et lieu d’achat). Si vous avez besoin d’aide pour l’assemblage ou des pièces, visitez www.studiodesigns.com ou composez le 866-942-0492.

Nous apprécions vos commentaires et nous vous invitons à visiter www.studiodesigns.com/crc pour remplir notre formulaire.