


Thank you for purchasing our Studio Designs, Inc.
Gracias por comprar nuestro mueble Studio Designs, Inc.
Merci d'avoir acheté un meuble Studio Designs, Inc.

SWIVEL ORGANIZER

#10220 White/Black • Blanco/Negro • Blanc/Noir



Office: 562.942.0492
Product Support Line: 866.942.0492
www.studiodesigns.com

Rev. 9.29.2020

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT:

Carefully unpack and identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface. Do not use power tools to assemble. A Phillips screwdriver may be required for assembly. If you require any assistance with assembly, parts, or information on other products, please visit our website: www.studiodesigns.com or call us. Check screws, nuts and bolts periodically (or every 6 months). Tighten if necessary.

Help us improve our products by filling out our Customer Response Card at www.studiodesigns.com/crc.

WARNING:

Weight limit: **Top: 25 lbs. | Shelves: 15 lbs. each.**

Do not exceed this limit! Please use care and good judgement when using your furniture.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE:

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Un destornillador Phillips puede ser necesario para ensamblar. Si necesita ayuda con el armado, partes o información sobre otros productos, visite por favor nuestra página en el internet: www.studiodesigns.com o por favor llámenos. Revise los tornillos, tuercas y los pernos periódicamente (o cada 6 meses). Apriételos si es necesario.

Ayúdenos a mejorar nuestros productos sometiendo nuestro formulario: www.studiodesigns.com/crc.

AVISO:

Límite de peso: **Cima: 11 kgs. | Estantes: 7 kgs. cada uno.**

¡No exceda este limite! Use por favor cuidado y buen juicio al usar su mueble.

DIRECTIVES DE MONTAGE - IMPORTANT:

Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Une tournevis Phillips peut être nécessaire pour l'assemblage. Si vous avez besoin d'aide concernant l'assemblage ou les pièces, ainsi que des informations sur d'autres produits, visitez-nous au: www.studiodesigns.com où nous appeller. Révissez les vis, écrous et des boulons périodiquement (ou chaque 6 mois). Serrez s'il est nécessaire.

Aidez-nous à améliorer nos produits en soumettant un formulaire : www.studiodesigns.com/crc.

ATTENTION :

Limite de poids : **Haut : 11 kgs. | Étagères : 7 kgs. chacun.**

Ne dépassez pas cette limite! Précaution et bon sens sont de rigueur lorsque vous utilisez vos meubles.

PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

QTY/CANT/QTÉ

PICTURE/DIBUJO/IMAGE

1. Bottom Panel
Panel Inferior
Panneau Inférieur

1

2. Left Panel
Panel Izquierdo
Panneau Gauche

1

3. Right Panel
Panel Derecho
Panneau Droit

1

4. Horizontal Panel
Panel Horizontal
Panneau Horizontal

2

5. Top Panel
Panel Superior
Panneau Supérieure

1

6. Rear Shelf
Estante Posterior
Étagère Arrière

2

7. Thin Panel
Panel Delgado
Panneau Mince

3

8. Divider
Divisor
Diviseur

1

9. Revolving Panel
Panel Giratoria
Panneau Tournante

1

10. Revolving Shelf
Estante Giratoria
Étagère Tournante


3

11. Storage Bin - Left Panel
Panel Izquierdo de Compartimiento
Panneau Gauche du Compartiment

3

12. Storage Bin - Right Panel
Panel Derecho de Compartimiento
Panneau Droit du Compartiment

3



PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

QTY/CANT/QTÉ

PICTURE/DIBUJO/IMAGE


13. Storage Bin - Front Panel
Panel Frontal de Compartimiento
Panneau Avant du Compartiment

3




14. Shelf Support
Soporte de Estante
Support d'Étagère

6



15. Cam Bolt
Tornillo de Leva
Vis à Came

18



16. Cam Lock
Cerradura de Leva
Serrure à Came

18




17. Wood Dowel
Clavija de Madera
Goujon en Bois

30



18. Allen Bolt – 1/4" x 2"
Perno Allen – 6mm x 50mm
Boulon Allen – 6mm x 50mm

4




19. Philips Screw – 5/16" x 1-1/4"
Tornillo de Cruz – 8mm x 32mm
Vis Cruciforme – 8mm x 32mm

24




20. Magnet
Imán
Aimant

1



21. Philips Screw – 1/8" x 1/2"
Tornillo de Cruz – 3mm x 12mm
Vis Cruciforme – 3mm x 12mm

2



22. Metal Plate
Placa de Metal
Plaque Métallique

1




23. Philips Screw – 1/8" x 1/2"
Tornillo de Cruz – 3mm x 10mm
Vis Cruciforme – 3mm x 10mm

25



24. Retractable Pin
Perno Retrácil
Goupille Rétractable

2



PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

QTY/CANT/QTÉ

PICTURE/DIBUJO/IMAGE

25. Hook
Gancho
Crochet

3




26. Round Metal Panel
Panel de Metal Redonda
Panneau en Metal Rond

3




27. Narrow Metal Panel
Panel de Metal Angosta
Panneau en Metal Étroit

2




28. Wide Metal Panel
Panel de Metal Ancha
Panneau en Metal Ample

1



29. Locking Caster
Rueda con Seguro
Roulette avec Freine

2



30. Caster
Rueda
Roulette

2




31. Philips Screw – 1/8" x 1/2"
Tornillo de Cruz – 3mm x 12mm
Vis Cruciforme – 3mm x 12mm

16




32. Plastic Clip
Soporte de Plástico
Support en Plastique

4



33. Philips Screw – 1/8" x 3/4"
Tornillo de Cruz – 3mm x 19mm
Vis Cruciforme – 3mm x 19mm

4




34. Glue
Pegamento
Colle


1




35. Allen Wrench
Llave Allen
Clé Allen


1







Rough edge.
Lado áspero.
Côté rugueux.



Indents point down.


Los hoyuelos apuntan hacia abajo.

Les fossettes pointent vers le bas.

Add a small amount of Glue (34) into each hole, then insert Dowel (17). Clean any excess Glue.

Agregue una pequeña cantidad de Pegamento (34) en cada agujero, luego inserte la Clavija (17). Limpie cualquier exceso de pegamento.

Ajoutez une petite quantité de Colle (34) dans chaque trou, puis insérez le Goujon (17). Nettoyez tout excès de colle.



Insert Cam Lock (16) with arrow towards Bolt. Turn until firm, but do not overtighten.


Inserte Cerradura (16) con la flecha hacia el Perno. Gire hasta que esté firme, pero no apriete demasiado.

Insérez le Serrure (16) avec la flèche vers le Boulon. Tournez jusqu'à fermeté, mais ne serrez pas trop.

Make sure slot faces in, and aligns with slot on Panel (2) - see arrow.

Asegúrese que la ranura da hacia adentro, y alinee con ranura en Panel (2) - vea la flecha.


Assurez-vous que la fente vers l'intérieur et s'aligne avec la fente dans Panneau (2) - voir la flèche.



Make sure the slots align - see arrows.

Asegúrese que las ranuras estén alineadas - vea las flechas.

Assurez-vous que les fentes sont alignées - voir les flèches.




Repeat
Repita
Répétez

Repeat
Repita
Répétez

Slide Thin Panel (7) into slot.

Deslice el Panel Delgado (7)
entre en la ranura.


Faites glisser le Panneau
Mince (7) dans la fente.



Make sure all Bolts and Dowels go into holes.

Asegúrese de que todos los Pernos y Clavijas entren en los agujeros.


Assurez-vous que tous les Boulons et Goujons entrent dans les trous.



Turn unit around. Slide Divider (8) into slots, then attach Bottom Panel (1).

Dele vuelta al mueble. Deslice el Divisor (8) en las ranuras, luego fije el Panel Inferior (8).


Tournez les meubles. Glissez le Diviseur (8) dans les fentes, puis fixez le Panneau Inférieur (1).





Carefully stand unit upright. Slide edge of Plastic Clip (32) into slot, then attach with Phillips Screw (33).

Con cuidado, levante su mueble. Deslice el borde del Soporte de Plástico (32) en la ranura, luego fíjelo con el Tornillo de Cruz (33).

Soulevez soigneusement vos meuble. Glissez le bord du Support en Plastique (32) dans la fente, puis fixez-le avec la Vis Cruciforme (33).





NOTE!



Install panel at an angle as shown with left edge on the other side of Magnet (20).


¡NOTA!

Instale el panel en ángulo como se muestra con borde izquierdo al otro lado del Imán (20).

REMARQUE!

Installez le panneau à un angle comme illustré avec bord gauche de l'autre côté de l'Aimant (20).






Repeat step for
two more panels.

Repita el paso para
dos paneles más.

Répétez l'étape pour
deux autres panneaux.

Turn unit around.
Dele vuelta al mueble.
Tournez les meubles.



Repeat step for
two more panels.


Repita el paso para
dos paneles más.

Répétez l'étape pour
deux autres panneaux.

Carefully place unit on its side.

Con cuidado, coloque su mueble de lado.

Placez soigneusement vos meuble sur le côté.



Carefully lift unit upright.

Con cuidado, levante su mueble.

Soulevez soigneusement vos meuble.

LIMITED WARRANTY

Studio Designs (the “Company”) warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective product or parts for a period of ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the original purchaser. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. The Company's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is original purchaser's sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the Company's installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The Company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Call or email the Company for the procedure to follow when making warranty claims. Be prepared to explain the defect, provide your name, address, phone number, model number and purchase receipt information (date of purchase and retailer). If you require assistance with assembly or parts, visit www.studiodesigns.com or call 866-942-0492.

We appreciate your feedback and invite you to visit www.studiodesigns.com/crc to complete our Customer Response Card.

GARANTÍA LIMITADA

Studio Designs (la “Empresa”) garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales utilizados bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. La Empresa reparará o reemplazará, como una opción, sin cargo alguno únicamente al comprador original, el producto o las partes defectuosas por un período de diez (10) años (o treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras éste siga siendo propiedad del comprador original. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si éstas se encuentran disponibles. Los artículos que estén discontinuados podrían no estar disponibles. La obligación de la Empresa bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe en ésta. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el comprador, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la Empresa, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. Llame o envíe un correo electrónico a la Empresa para el procedimiento que usted debe seguir al hacer reclamaciones de garantía. Está preparado para explicar el defecto, proporcione su nombre, dirección, número de teléfono, número de modelo e información en su recibo de compra (fecha y lugar de compra). Si necesita ayuda para ensamblar o con las piezas, visite www.studiodesigns.com o llame al 866-942-0492.

Agradecemos sus comentarios y le invitamos a visitar www.studiodesigns.com/crc para que nos envíe nuestro formulario.

GARANTIE LIMITÉE

Studio Designs (la « Compagnie ») garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s'il est utilisé à la maison et dans des conditions d'exploitation normales, tel que décrit à la présente. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour l'acheteur original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d'achat et pendant que l'acheteur original est propriétaire du produit. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d'achat, comme l'illustre le reçu de vente original. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. En vertu de cette garantie, l'obligation de la Compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d'être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de l'acheteur original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s'applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l'utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d'installation, d'entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicite, y compris sans toutefois s'y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La Compagnie n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Certains états ou provinces interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s'appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Appelez ou envoyez un courriel à la Compagnie pour la procédure que vous devez suivre lors de la réclamation de garantie. Préparez-vous à expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse, et numéro de téléphone, numéro de modèle et votre facture d'achat (date et lieu d'achat). Si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage ou des pièces, visitez www.studiodesigns.com ou composez le 866-942-0492.

Nous apprécions vos commentaires et nous vous invitons à visiter www.studiodesigns.com/crc pour remplir notre formulaire.