


Thank you for purchasing our Calico Designs
Gracias por comprar nuestro mueble Calico Designs
Merci d'avoir acheté un meuble Calico Designs

ARCH TOWER

#50500 Pewter/Teak • Estaño/Teca • Étain/Teck
#50510 Silver/Black • Plateado/Negro • Argenté/Noir
#50520 Black/Cherry • Negro/Cereza • Noir/Cerise
#50530 Graphite/Ashwood • Grafito/Madera Ceniza • Graphite/Bois de Frêne
#50540 Pewter/Black • Estaño/Negro • Étain/Noir



Office: 562.942.0492
Product Support Line: 866.942.0492
www.studiodesigns.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT:

Carefully unpack and identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface. Do not use power tools to assemble. A Phillips screwdriver may be required for assembly. If you require any assistance with assembly, parts, or information on other products, please visit our website: www.studiodesigns.com or call us. Check screws, nuts and bolts periodically (or every 6 months). Tighten if necessary.

Help us improve our products by filling out our Customer Response Card at www.studiodesigns.com/crc.

WARNING:

Weight limit: Desktop: **50 lbs.** | Bottom Shelf: **25 lbs.** | Keyboard Drawer/Speaker Shelves: **5 lbs. ea.** | Top Shelves: **10 lbs. ea.**

Do not exceed this limit! Please use care and good judgement when using your furniture.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE:

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Un destornillador Phillips puede ser necesario para ensamblar. Si necesita ayuda con el armado, partes o información sobre otros productos, visite por favor nuestra página en el internet: www.studiodesigns.com o por favor llámenos. Revise los tornillos, tuercas y los pernos periódicamente (o cada 6 meses). Apriételos si es necesario.

Ayúdenos a mejorar nuestros productos sometiendo nuestro formulario: www.studiodesigns.com/crc.

AVISO:

Límite de peso: Mesa: **23 kgs.** | Estante Inferior: **11 kgs.** | Estante de Teclado/Altavoz: **2 kgs. cu.** | Estantes Superiores: **5 kgs. cu.**

¡No exceda este límite! Use por favor cuidado y buen juicio al usar su mueble.

DIRECTIVES DE MONTAGE - IMPORTANT:

Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Une tournevis Phillips peut être nécessaire pour l'assemblage. Si vous avez besoin d'aide concernant l'assemblage ou les pièces, ainsi que des informations sur d'autres produits, visitez-nous au: www.studiodesigns.com où nous appeller. Réviser les vis, écrous et des boulons périodiquement (ou chaque 6 mois). Serrez s'il est nécessaire.

Aidez-nous à améliorer nos produits en soumettant un formulaire : www.studiodesigns.com/crc.

ATTENTION :

Limite de poids : Table : **23 kgs.** | Étagère Inférieure : **11 kgs.** | Étagère de Clavier/Haut-parleur: **2 kgs. chacun** | Étagères Supérieures : **5 kgs. chacun.**

Ne dépassez pas cette limite! Précaution et bon sens sont de rigueur lorsque vous utilisez vos meubles.

PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES


DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

QTY/CANT/QTÉ

PICTURE/DIBUJO/IMAGE


1. Desktop
Mesa
Table

1



2. Bottom Shelf
Estante Inferior
Étagère Inférieure

1



3. Top Shelf
Estante Superior
Étagère Supérieure

2




4. Keyboard Shelf
Estante de Teclado
Étagère de Clavier

1



5. Rear Panel
Panel Trasero
Panneau Arrière

1




6. Speaker Shelf
Estante de Altavoz
Étagère de Haut-parleur

2




7. Front Leg
Pata Delantera
Jambe Avant

2




8. Rear Legs
Patas Trasera
Jambes Arrières

1




9. Bottom Tube
Poste Inferior
Poteau Inférieur

2




10. Middle Tube
Poste Central
Poteau Central

2




11. Top Tube
Poste Superior
Poteau Supérieur

2




12. Small Metal Panel
Panel de Metal Pequeña
Panneau en Métal Petit

2



13. Large Metal Panel
Panel de Metal Grande
Panneau en Métal Grand

2



PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES


DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

QTY/CANT/QTÉ

PICTURE/DIBUJO/IMAGE


14. CD Rack
Rejilla para Discos
Grille pour CD

2



15. Keyboard Slider (left and right)
Deslizador de Teclado (izquierdo y derecho)
Coulissant pour Clavier (gauche et droite)

2



16. Front Foot
Pie Delantero
Pied Avant

3




17. Rear Foot
Pie Trasero
Pied Arrière

2




18. Cable Collar
Anillo para Cables
Anneau pour Câbles

1




19. Allen Bolt - 1/4" x 1/2"
Perno Allen - 6mm x 12mm
Boulon Allen - 6mm x 12mm

12




20. Allen Bolt - 1/4" x 1-1/8"
Perno Allen - 6mm x 30mm
Boulon Allen - 6mm x 30mm

4



21. Allen Screw - 2-1/4"
Tornillo Allen - 57mm
Vis Allen - 57mm

6



22. Connector Bolt - 2"
Perno Conector - 50mm
Boulon Connecteur - 50mm

10



23. Connector Bolt - 1-1/4"
Perno Conector - 32mm
Boulon Connecteur - 32mm

1




24. Phillips Screw - 1/2"
Tornillo de Cruz - 12mm
Vis Cruciforme - 12mm

20




25. Floor Leveler
Nivelador de Piso
Niveleur de Plancher

5



26. Allen Key
Llave Allen
Clé Allen



1



27. Plastic Spacer
Espaciador de Plástico
Coussin en Plastique

6






Screw Connector Bolts (22) half way into Legs (7 and 8), then place Bottom Shelf (2) (finished side down) onto exposed Bolts. Screw one Connector Bolt (23) (short side down) into center hole. Screw Front and Rear Feet (16 and 17) onto exposed Bolts. Screw Floor Levelers (25) into Feet.

Atornille los Pernos Conectores (22) hasta la mitad en las Patas (7 y 8), luego coloque el Estante Inferior (2) (con el lado terminado hacia abajo) sobre los Pernos expuestos. Atornille un Perno Conector (23) (lado corto hacia abajo) en el agujero central. Atornille los Pies Delanteros y Traseros (16 y 17) sobre los Pernos expuestos. Atornille los Niveladores (25) sobre los Pies.


Vissez les Boulons Connecteurs (22) à mi-chemin dans les Jambes (7 et 8), puis placez l'Étagère Inférieure (2) (côté fini vers le bas) sur les boulons exposés. Vissez un Boulon Connecteur (23) (petit côté vers le bas) dans le trou central. Vissez les Pieds Avants et Arrières (16 et 17) sur les Boulons exposés. Vissez les Niveleurs (25) dans les Pieds.



Carefully turn unit over. Install CD Racks (14) (slots face up) using Allen Bolts (20). Screw Connector Bolts (22) half way, and place Speaker Shelves (6) (finished side up) onto exposed Bolts. Place Spacers (27) onto exposed Bolts and screw Bottom Tube (9) onto exposed Bolts.

Cuidadosamente voltee el mueble. Instale las Rejillas (14) (ranuras hacia arriba) usando los Pernos Allen (20). Atornille los Pernos Conectores (22) a la mitad, y coloque los Estantes del Altavoz (6) (acabado hacia arriba) sobre los Pernos expuestos. Coloque los Espaciadores (27) sobre los Pernos expuestos y atornille el Poste Inferior (9) sobre los Pernos expuestos.


Soigneusement tournez le meuble. Installez les Grilles (14) (rainures vers le haut) à l'aide des Boulons Allen (20). Vissez les Boulons Connecteurs (22) à mi-chemin, et placez les Étagères des Haut-parleurs (6) (côté fini vers le haut) sur les Boulons exposés. Placez les Coussins (27) sur les Boulons exposés et vissez le Poteau Inférieur (9) sur les Boulons exposés.



Caution: Use two people.

Precaución: Use dos personas.


Précaution: Utilisez deux personnes.



Attach Rear Panel (5) (finished side forward) to Desktop (1) using two Allen Screws (21). Screw Connector Bolts (22) half way into Tubes (9), then place Top Shelf (3) (finished side up) onto exposed Bolts, and attach to Rear Panel (5) using two Allen Screws (21). Place Spacers (27) and screw Middle Tubes (10) onto exposed Bolts (22) making sure holes in Tube face the rear - see arrows.

Fije el Panel Trasero (5) (acabado hacia frente) a la Mesa (1) usando dos Tornillos Allen (21). Atornille los Pernos Conectores (22) hasta la mitad en los Postes (9), luego coloque el Estante Superior (3) (con el lado terminado hacia arriba) sobre los Pernos expuestos, y fíjelo al Panel Trasero (5) usando dos Tornillos Allen (21). Coloque el Espaciador (27) y atornille el Poste Central (10) a los Pernos expuestos (22) asegurándose de que los agujeros den hacia atrás - vea las flechas.


Fixez le Panneau Arrière (5) (côté fini vers l'avant) à la Table (1) à l'aide de deux Vis Allen (21). Vissez les Boulons Connecteurs (22) à mi-chemin dans les Poteaux (9), puis placez l'Étagère Supérieure (3) (côté fini vers le haut) sur les Boulons exposés et fixez-les au Panneau Arrière (5) à l'aide de deux Vis Allen (21). Placez le Coussin (27) et vissez le Poteau Central (10) sur les Boulons exposés (22) en s'assurant que les trous face à l'arrière - voir les flèches.




Atornille los Pernos Conectores (22) hasta la mitad en los Postes (10), luego coloque el Estante Superior (3) (con el lado terminado hacia arriba) sobre los Pernos expuestos, y fíjelo al Panel Trasero (5) usando dos Tornillos Allen (21). Coloque el Espaciador (27) y atornille el Poste Superior (11) sobre los Pernos expuestos (22) asegurándose de que los agujeros den hacia atrás - vea las flechas.

Vissez les Boulons Connecteurs (22) à mi-chemin dans les Poteaux (10), puis placez l'Étagère Supérieure (3) (côté fini vers le haut) sur les Boulons exposés et fixez-les au Panneau Arrière (5) à l'aide de deux Vis Allen (21). Placez le Coussin (27) et vissez le Poteau Supérieure (11) sur les Boulons exposés (22) en s'assurant que les trous face à l'arrière - voir les flèches.







LIMITED WARRANTY

Calico Designs (the "Company") warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective product or parts for a period of ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the original purchaser. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. The Company's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is original purchaser's sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the Company's installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The Company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Call or email the Company for the procedure to follow when making warranty claims. Be prepared to explain the defect, provide your name, address, phone number, model number and purchase receipt information (date of purchase and retailer). If you require assistance with assembly or parts, visit www.studiodesigns.com or call 866-942-0492.

We appreciate your feedback and invite you to visit www.studiodesigns.com/crc to complete our Customer Response Card.

GARANTÍA LIMITADA

Calico Designs (la "Empresa") garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales utilizados bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. La Empresa reparará o reemplazará, como una opción, sin cargo alguno únicamente al comprador original, el producto o las partes defectuosas por un período de diez (10) años (o treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras éste siga siendo propiedad del comprador original. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si éstas se encuentran disponibles. Los artículos que estén discontinuados podrían no estar disponibles. La obligación de la Empresa bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe en ésta. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el comprador, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la Empresa, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. Llame o envíe un correo electrónico a la Empresa para el procedimiento que usted debe seguir al hacer reclamaciones de garantía. Está preparado para explicar el defecto, proporcione su nombre, dirección, número de teléfono, número de modelo e información en su recibo de compra (fecha y lugar de compra). Si necesita ayuda para ensamblar o con las piezas, visite www.studiodesigns.com o llame al 866-942-0492.

Agradecemos sus comentarios y le invitamos a visitar www.studiodesigns.com/crc para llenar nuestro formulario.

GARANTIE LIMITÉE

Calico Designs (la « Compagnie ») garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s'il est utilisé à la maison et dans des conditions d'exploitation normales, tel que décrit à la présente. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour l'acheteur original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d'achat et pendant que l'acheteur original est propriétaire du produit. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d'achat, comme l'illustre le reçu de vente original. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. En vertu de cette garantie, l'obligation de la Compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d'être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de l'acheteur original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s'applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l'utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d'installation, d'entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicites, y compris sans toutefois s'y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La Compagnie n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Certains états ou provinces interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s'appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Appelez ou envoyez un courriel à la Compagnie pour la procédure que vous devez suivre lors de la réclamation de garantie. Préparez-vous à expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse, et numéro de téléphone, numéro de modèle et votre facture d'achat (date et lieu d'achat). Si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage ou des pièces, visitez www.studiodesigns.com ou composez le 866-942-0492.

Nous apprécions vos commentaires et nous vous invitons à visiter www.studiodesigns.com/crc pour remplir notre formulaire.